



	EN	DE	ES	FR	IT	PL	RU	Quantity
A.	Bag with M6 screw	Beutel mit M6-Schraube	Bolsa con tornillo M6	Sac avec vis M6	Borsa con vite M6	Worek ze śrubą M6	Пакет с винтом M6	1
B.	TV Bracket	TV-Halterung	Soporte TV	Support TV	Staffa TV	Uchwyt TV	Кронштейн для телевизора	1
C.	Allen wrench	Inbusschlüssel	Llave Allen	Clé Allen	Chiave a brugola	Klucz imbusowy	Шестигранный ключ	1

EN	Mount the TV bracket (B) and then the shelf using the screws (A) and allen key (C) Turn to page 7.
DE	Montieren Sie die TV (B) -Halterung und dann das Regal mit den Schrauben (A) und dem Inbusschlüssel (C). Siehe Seite 7.
ES	Monte el soporte del televisor (B) y luego el estante con los tornillos (A) y la llave Allen (C) Pase a la página 7.
FR	Monter le support TV (B) puis l'étagère à l'aide des vis (A) et de la clé Allen (C). Voir page 7.
IT	Montare la staffa del televisore (B) e poi il ripiano utilizzando le viti (A) e la chiave a brugola (C).
PL	Zamontuj uchwyt telewizora (B), a następnie półkę używając śrub (A) oraz klucza imbusowego (C) Przejdź do strony 7.
RU	Установите кронштейн для телевизора (B), а затем полку с помощью винтов (A) и шестигранного ключа (C) Обратитесь к стр. 7.

